



www.nagode-nagode.com

LESENA OKNA in VRATA NAGODE, NOVI SVET

Prodaja, skladišče in proizvodnja
Novi svet 10, 1372 Hotedršica
GSM +386 41 378 232

✉ info@nagode-nagode.com

tel. +386 1 7559 557
GSM +386 70 604 020

A+
2025

Podjetje se ponosa z eno od najboljših bonitetnih ocen
OKNA IN VRATA LOGATEC D.O.O.
Novi svet 10, 1372 Hotedršica
Mat št.: 6078877
Companywall d.o.o., 02.06.2025

CompanyWall
Business

VZDRŽEVANJE LESENIH IN ALU-LES OKEN TER VHODNIH VRAT (splošno):

Naša okna predstavljajo rezultat najnovejših spoznanj na področju lesenega stavbnega pohištva, visoke tehnologije obdelave lesa ter vgradnje najustreznejših materialov (les, steklo, okovje, površinska zaščita lesa).

RAVNANJE Z OKNI V ČASU VGRADNJE

Vse elemente je potrebno v celoti zaščititi pred ometavanjem z beljenjem. To še posebej velja za okna iz macesnovega lesa, ki ob kontaktu s kemičnimi substancami, ki so v ometu, reagirajo in se temno obarvajo. Po ometavanju in izdelavi estrihov ter drugih delih na objektu, ki so povezana z velikim vnosom vlage v objekt, je zelo pomembno, da se prostori res dobro prezračijo, po potrebi večkrat na dan po nekaj minut. V nasprotnem primeru lahko pride do možnih poškodb površinske zaščite stavbnega pohištva in lesa samega. V primeru, da so okna izpostavljena preveliki vlagi, prodajalec ne odgovarja za posledično nastale poškodbe (poškodbe barve, rjavenje okovja, tolerance v utorih, rošenje stekel itd.).

VHODNA VRATA

Za dolgo obstojnost lesenih vhodnih vrat je nujna zaščita oz. nadstrešek direktno nad vhodnimi vrati. V kolikor nadstreška objekt nima, vhodna vrata na zunanji strani nimajo garancije in poškodbe niso predmet morebitne reklamacije.

LESENA IN ALU ZUNANJA POLKNA

Lesena zunanja polkna je nujno potrebno vsaj **1x letno** premazati z negovalnim sredstvom Sikkens z obeh strani ter vzdrževati polkensko okovje. Ob neuporabi negovalnih sredstev polkna na obstojnost barve nimajo garancije.

Popolna zatemnitev polken na »stari način – gibljive lamele na pomik na groppetno letev« ni mogoča! Takih polken NIMAMO v ponudbi.

ALU zunanja polkna je potrebno redno čistiti z vodo oz. nevtralnimi čistilnimi sredstvi in vzdrževati polkensko okovje.

OKOVJE

Na oknih je vgrajeno okovje, ki omogoča enoročno odpiranje. Za vso stavbno pohištvo večjih dimenzij, pa si je pri rokovanju obvezno potrebno pomagati z obema rokama. Vse funkcionalno pomembne dele okovja je potrebno **1x letno namazati**. Poleg tega je hkrati potrebno preveriti tudi sedišča posameznih vijakov.

Na spletni strani so pod zavihkom NEGA IN VZDRŽEVANJE opisana tudi hitra navodila glede nastavitve okovja, kadar se element težko zapira.

Upoštevati je potrebno tudi naslednja navodila: 1. okenske pololive se ne sme dodatno obremenjevati z bremenom, 2. krilo se ne sme zadevati v okensko špaletu, 3. pri močnem gibanju zračnih mas, je potrebno okno nujno zapreti, 4. med okensko krilo in okvir se ne sme vstavljati predmetov.

Pri ALU nizkem pragu lahko pri močnejših nalivih (ko dež pada zaradi vetra vertikalno na okenski element) pride do prepuščanja vode v stiku krilo – nizki prag. To prepuščanje, ki se zgodi samo ob določenih okoliščinah, ni predmet reklamacije.

BARVE

Okna so zaščitena s Sikkens (prodaja Spekter) barvami, ki so za Vaše zdravje neškodljive in okolju prijazne. Poskrbeti je potrebno za redno in zadostno zračenje prostorov. Visoka koncentracija vlage omogoča razvoj plesni, ki škoduje lesenim površinam v prostoru. Vsaj 2x letno priporočamo čiščenje lesenih površin z navadno vodo in krpo. Pri trdovratnih madežih priporočamo uporabo blagega, naravnega čistilnega sredstva oz. negovalnega seta Sikkens. Tako se ohranja elastičnost premaza, varuje površine pred plesnijo in ohranja sijaj barvnega odtenka. Čiščenje oken je obvezno znotraj in zunaj, zunaj pa je poleg čiščenja, obvezno okno premazati tudi z negovalnim sredstvom.

Za čiščenje vseh okenskih površin se ne sme uporabljati agresivnih hišnih čistil!

Za vhodna vrata se uporablja samo namenska krpa za čiščenje okvirja in krila vhodnih vrat (ni enak set kot za okna!).

Negovalni set Sikkens hranite zunaj dosega otrok in pri sobni temperaturi.

Okovja in tesnil se pri morebitnem lakiranju ne sme prebarvati.

Okna in balkonska vrata iz lesa, ki so bila odpremljena le impregnirana, je potrebno najkasneje v 3 mesecih po datumu vgradnje končno polakirati.

Priporočamo, da vsako leto okna natančneje pregledate. Če na površini ugotovite kakršne koli poškodbe, jih morate takoj sanirati. Poškodbe se sanirajo na naslednji način:

- Poškodovano površino se obrusi z brusnim papirjem z granulacijo 100-180. Prah se s površine oken temeljito odstrani.
- Nato se na poškodovano mesto najprej nanese barvni temelj, ki se mora posušiti. Na posušeno površino se potem nanese končni lazurni lak. Tako bodo okna spet zaščitena pred vremenskimi vplivi.
- Barvo, ki jo potrebujete za tovrstne posege, morate hraniti v prostoru, kjer temperatura nikoli ne pade pod 5 stopinj Celzija. Enak ali zelo podoben odtenek končnega laka lahko proti plačilu naročite v našem podjetju.

Mehanske poškodbe, ki nastanejo na oknih med uporabo, je potrebno čim hitreje sanirati.

Pomembno: oken (tudi, če so naše izdelave) po poteku garancijske dobe, to je 5 LET od dneva izdaje računa, NA TERENU NE POPRAVLJAMO!

POMEMBNO

Okna, ki jih kupite pri nas, bodo dolgo lepa in funkcionalna, če jih boste redno pregledovali in vzdrževali. Da bi zagotovili trajnost oz. dolgo življenjsko dobo oken, je potrebno:

- Okna redno vzdrževati z negovalnim zaščitnim sredstvom
- Eventuelne mehanske poškodbe na lesu, kot so udarci od toče, praske, razpoke itd., je potrebno **takoj sanirati**. Bistvenega pomena je, da se poškodovano mesto takoj obrusi in na novo polakira, kot je opisano zgoraj.

- Svetlejši barvni toni dajejo lesu manj UV zaščite kot temnejši. Zato je pri svetlih tonih pomembno, da se barvni nanos dovolj pogosto obnavlja in posledično na zunanji strani oken takšni odtenki nimajo garancije.
- Priporočamo tudi, da se vedno odločate, da zaščitite krila z zunanje strani s krilnim ALU profilom oz. odkapnim ALU profilom. V kolikor imate zunaj leseni odkapnik, na obstojnost le-tega ni garancije.

Garancija na končno površinsko zaščito traja 5 let od dneva odpreme oz. montaže oken. Garancija je veljavna samo v primeru, da kupec upošteva zgornja navodila o vzdrževanju barve in da na vseh površinah ni mehanskih poškodb. Proizvajalec ne more nositi odgovornosti za poškodbe, ki so nastale zato, ker kupec ni upošteval zgornjih navodil in so nastale po končnem pregledu pozicij po montaži.

OLJE

Za okoljsko osveščene kupce, smo razvili naraven sistem površinske zaščite stavbnega pohištva - oljenje. Uporaba olja je primerna za zaščito stavbnega pohištva iz macesnovega lesa, saj je macesen lesna vrsta, ki je zelo odporna proti vremenskim vplivom. Okna iz smreke, hrasta in bora se lahko olji samo na odgovornost kupca.

Olje je na stavbno pohištvo v našem podjetju naneseno dvakrat. Da bi ohranili lepoto oljene površine tudi po vgradnji, je treba nanos olja na oknih na zunanji strani obnoviti vsaj enkrat na leto. Na vremensko bolj izpostavljenih delih hiše je treba premaz po potrebi obnoviti tudi pogosteje.

Olje se na okna nanaša z bombažno krpo. Krpo pomočite v olje in z njo nato z zunanje strani premažete okna. Pred nanosom je z oken obvezno potrebno očistiti prah in umazanijo; okvirjev ter kril pa se pred nanosom olja nikoli ne brusi.

Pri oljenih macesnovih oknih je potrebno omeniti še smoljenje. Macesen je les, ki vsebuje veliko smole. Zaradi te vsebnosti smol je macesen bolj odporen proti vremenskim vplivom. Pri oljenih površinah lesena površina ni zaprta, zato lahko smola pod vplivom sončnih žarkov izhaja na zunanjo površino (les se smoli). Ta pojav je pogojen z značilnostmi lesa kot surovine in ga ni mogoče preprečiti. Izhajanje smole na oljenih macesnovih oknih ni predmet reklamacije.

Ker gre pri oljenju za zaščito lesa z naravnimi materiali in ker pri tem uporabljamo brezbarvna olja, na oljene površine ne dajemo garancije.

STEKLO

Steklo prenese marsikaj, toda ne vsega. Pri prenovi prostorov je potrebno paziti, da v stik s steklom ne pride agresivna umazanija. Posebej nevarni so betonsko in cementno blato, ometi in malte. Vse te komponente so alkalne in povzročajo razjedanje stekla. Takoj jih je potrebno sprati z večjo količino vode. Za redno čiščenje uporabljamo nove mehke gobe, krpe iz usnja ali umetnih materialov ter isto vodo, ki ji lahko dodamo malo **nevtralnega, čim bolj naravnega** čistilnega sredstva. Priporočamo vsakodnevno zračenje prostorov.

Tako je omogočeno, da se vlažen zrak nadomesti s suhim in čistejšim zrakom.